


Controlador táctil de pared RGBW por radio frecuencia 4 zonas



El conjunto permite asociarse con el mando de control remoto ADV-RGBW-R Cód. 1400000014



Datos técnicos

Referencia	Código	Tensión de operación (Vin)	Número de canales	Corriente de salida	Potencia total a 24V
Controlador ADV-MULTI-C	140000011	12Vdc-36Vdc	4	5A por canal	480W
Referencia	Código	Tensión de operación (Vin)	Frecuencia de operación		Dimensiones (mm)
Mando ADV-RGBW-P	140000017	110Vac-240Vac	434MHz/868	MHz	86x86x29

Sincronización

- 1.- Realizar el conexionado eléctrico de acuerdo con los diagrama de conexión tanto en el mando como en el controlador.
- 2. Encender el mando presionando el pulsador táctil de encendido situado en el interior de la rueda de selección de color. 3.- Presionar el pulsador de sincronización del controlador ADV-MULTI-C1 durante medio segundo aproximadamente. 4.- Pulsar cualquiera de las 4 zonas 1-4 del mando de pared ADV-RGBW-P1.
- 5.- Deslizar el dedo por la rueda táctil de selección de colores.
- Los led parpadearán cuando ambos elementos queden sincronizados.

Observaciones

- Manteniendo los pulsadores de zonas 1-4 durante 2 segundos se apagará o encenderá cada zona por separado.
- Cada mando de pared puede sincronizar hasta 4 zonas independientes. Cada mando puede controlar múltiples controladores.
- Guardar colores o modos: Pueden almacenarse hasta cuatro colores o modos por cada zona. Para ello:
 - Presionar cualquier zona 1-4. * Elegir cualquier color de la rueda de color o modo. * Pulsar "S" durante 3 segundos.

 - * Aparecerá un led con dos colores: azul y rosa. Seguidamente presionar la escena 1-4 a guardar. Los led parpadearán guardándose la
 - * Para recuperar una escena, seleccionar la zona, realizar una pulsación corta sobre "S" y a continuación el número de la escena a recuperar.

